



MONTERINGSANVISNING 201503

Borga SINUS



Infästning

I ändupplag fästs en skruv i varje profilbotten. På mellanupplag fästs en skruv i varannan profilbotten, om inte särskild installationsanvisning säger annat. Överlappsskruv (D14) fästs i sidoöverlappen i profiltoppen med c-c 500.