



MONTERINGSANVISNING 201503

Borga TR 128



Infästning

I ändupplag fästs två skruv i varje profilbotten. I mellanupplag fästs en skruv i varje profilbotten, om inte särskild installationsanvisning säger annat. Överlappsskruv (D14) fästs i sidöverlappen i profiltoppen med c-c 500.

Upplagsbredd ≥ 100 mm (gäller både ändupplag och mellanupplag)